

Anleitung für Mikrospurensauger und Vacuum Filter Kit (Fugendüse und Polsterdüse)

Jedes Filter Kit ist mit einem roten, manipulationssicheren Sicherheitsetikett versiegelt. Versuchen Sie NICHT, die Filtereinheit zu öffnen. Filter Kits mit beschädigtem Sicherheitsetikett sollten entsorgt werden.

1. Entfernen Sie die runden, roten Vinylkappen von beiden Enden des Filters. Bewahren Sie diese Kappen für die spätere Verwendung auf. Bringen Sie die Fugen- oder Polsterdüse am verjüngten Ende des Filters an, das mit „TOOL MOUNT“ gekennzeichnet ist.
2. Befestigen Sie den beim Mikrospurensauger mitgelieferten, schwarzen Adapter Nr. 551521 am anderen Ende des Filters. Anschließend befestigen Sie das Filter Kit entweder direkt am Mikrospurensauger oder am flexiblen Schlauch des Saugers.

Nun starten Sie mit der Beweissammlung. Überwachen Sie die Menge der gesammelten Beweise im Filter und tauschen Sie den Filter nach Bedarf aus.

3. Nachdem die Beweissicherung abgeschlossen oder der Filter voll ist, entfernen Sie die Düse und den Adapter vom Filter und bringen beide roten Endkappen wieder an. Dadurch werden die Beweise in der Spurensicherungsfiltereinheit gesichert.

